



SEGWAY[®]
Authorised distributor
Professional

Køb brugt Segway PT Guide
(Ver.2020.01.22)

=====

Hvem er WMAN?

WMAN er distributør for professionel Segway i Danmark. WMAN er således den eneste der har licens og erfaring til at kunne samle, programmere og servicere Segway PT i Danmark. WMAN har solgt og serviceret Segways siden 2005.

=====

Hvad er en Segway PT?

Segway er en selvbalancerende batteridrevet Person Transporter på 2 hjul over én akse, beregnet til 1 person.

Segway PT er produceret i USA.

En Segway PT består af følgende modeller:

Segway PT i2

Segway PT x2

Segway PT i2SE

Segway PT x2SE

=====

Hvad skal jeg være opmærksom på ved køb af en Segway PT?

Kort sagt skal du over det du se på maskinen og være opmærksom på følgende:

- + Infokey (nøglen) hver maskine bliver leveret med 2 stk InfoKeys, der er specielt programmeret til netop den Segway og ingen andre. Vær opmærksom på bløde- eller manglende knapper, revnet display og om Infokeyen kan tænde maskinen.
- + Håndtag skal helst ikke være for slidte og må ikke let kunne tages af styret.
- + Skærme må ikke være løse og skal ikke sige lyde ved rystelser.
- + Ståmåtter skal være hele og fine.
- + Fascia - plastik kant med hvid og rød refleks foran og bag må ikke være defekte og skal holde måtterne nede og på plads.
- + Evt. støtteben må ikke være defekte, da det kan forårsage styrt.
- + Der må ikke være revner i batteri kassetterne.
- + Dæk skal have profil og i2 have 1,1 Bar og x2 0,3-0,8 Bar.
- + Hjul må ikke være ekset
- + Maskinen skal vise 2 grønne ladelamper, når den er til opladning. Når der lades lyses der grønt på begge batterier”lamper. Når maskinen er fuldt opladt, blinker begge lamper grønt. Der går længere tid imellem blinkene, nå maskinen har stået fuldt opladt i længere tid. Tag oplade stik ud og isæt igen, da skal blinkene igen begynde.
- + Batterier (alle) mister performance over tid. Segway batterier er af meget høj kvalitet og det er således ikke unormalt, at man kan finde batterier der er både 8 og 10 år gamle. Tænk evt. på hvor ofte du skifter din bils- eller mobiltelefons batteri. Nye Segway batterier er dyre og vi har endnu ikke testet nogen uoriginale batterier, der kan anbefales. WMAN anbefaler kun udskiftning af celler af hos WMAN, hvilket vi

først er begyndt på efter 15 års erfaringer med Segway. Batterierne indeholder en del elektronik som også kan fejle. WMAN anbefaler derfor prismæssigt at købe Segway'en som var den uden batterier, hvis batterierne er ældre end 2 år og sælgeren ikke giver garantier på batterierne.

- + Gearboxene har en "dynamo-lyd", når hjulene aktiverer gearboxene. Der må ikke være nogen skurrende eller mislyde. Der er nogle gummi koblinger imellem hjul og motor der anbefales skiftet ca. for hver kørt ca. 2.500km. Når Gearboxene er har kørt ca 6.000km anbefales disse skiftet eller renoveret pga. intern slid i gearboxenes lukkede system.
- + Såfremt en brugt maskine er meldt stjålet i Segways system, kan der ikke bestilles kritiske interne dele, samt InfoKeys til denne maskine.

=====

Hvad skal jeg betale for en Segway PT?

Der spiller mange faktorer ind for prisen på en Segway. Generelt anbefaler WMAN at få et Autoriseret Værksted (WMAN i Danmark) til at lave en gennemgang af maskinen. Evt. med mulighed for garanti.

Dette skyldes, at enkelte interne dele, samt batterier er meget holdbare, men derimod også relativt dyre. Så undgå ubehagelige reparationsomkostninger.

=====

Gemmer Segway data?

Segway'en gemmer totalt kørt km og man kan se hvor fuldt opladt batterierne er i InfoKey (nøglen).

Er der en intern fejl på maskinen, kan det ofte ses. Fejlkode på InfoKey'en, når maskinen starter.

=====

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at finde flere informationer på www.wman.dk eller kontakte os på wman@wman.dk